

Pour assurer le nettoyage de la piscine (sols et murs) :

1. Mettre à l'eau l'aspirateur ZODIAC et tenant vers le haut le haut du tuyau
2. Remplir le tuyau de l'aspirateur ZODIAC
3. Brancher le tuyau de l'aspirateur ZODIAC sur la bouche située à gauche de la piscine (sens longueur)
4. Dans le local technique, faire pivoter les manettes en commençant **toujours par la manette de gauche vers la manette de droite** (vous partez de la position image 1 pour modifier comme image 2)
5. Laisser fonctionner minimum 2 à 3 heures
6. Dans le local technique, faire pivoter les manettes en commençant **toujours de la manette de droite vers la manette de gauche** (vous partez de la position image 2 pour modifier comme image 1)
7. Débrancher le tuyau et le sortir délicatement puis rangement sur le côté.
8. Si vous constatez un problème, nous appeler au 06 86 20 19 74.

Image 1– position NORMALE



Image 2 – position ASPIRATION

